

【6階 舞台照明電源】

WC1 30A C×8口 15A 平行×2口 (ホール内2箇所 独立回路)

WC2 30A C×6口 15A 平行×2口 (ホール内2箇所 独立回路)

WC3 30A C×6口 15A 平行×2口 (ホール内2箇所 独立回路)

※舞台照明で使用しない分のみ一般電源として接続いただけます。

【6階 下手仮設分電盤】

30A C×4□

単相三線式 225Aカムロック 三相三線式 60Aカムロック


※カムロックを使用する場合は電機工事必須

【6階 上手仮設分電盤】

30A C×4□

単相三線式 225Aカムロック 三相三線式 60Aカムロック

※カムロックを使用する場合は電機工事必須



1 ~ 10 平行コンセント (番号で1回路) 1a ~ 9a 各15A 1b ~ 11b

【7階 調整室仮設分電盤】

単相三線式 225Aカムロック 三相三線式 60Aカムロック

※カムロックを使用する場合は電機工事必須